

Bezugsstoffe:

Microfaser: Staub und lose Verunreinigungen können Sie mittels Bürste oder Staubsauger jederzeit leicht entfernen. Sie können den Sitz auch mit einem feuchten Tuch reinigen, ihn dann trocknen lassen und anschließend die Oberfläche mit einer weichen Bürste auflockern. Bitte beachten Sie für die Entfernung von Flecken: Flecken immer sofort entfernen. Um Ränder zu vermeiden, immer vom Rand zur Mitte behandeln. Nach vollständiger Trocknung die Stelle mit einer weichen Bürste auflockern.

Kunstleder: Die Reinigung des Kunstleders ist wichtig und sollte regelmäßig erfolgen. Den Sitz können Sie mit lauwarmen Wasser und etwas Seifenlauge mit einem glatten, fusselreien Lappen oder einer weichen Bürste reinigen. Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis können zur Desinfektion verwendet werden. Keine scharfen Reinigungsmittel auf Basis von Chlor, Lauge, Säure, Wasserstoffperoxid oder Scheuermittel verwenden.

Mittelsäule:

Die Mittelsäule ist pulverbeschichtet und wird am besten mit einem sanften Tuch und einem schonenden Reinigungsmittel oder mit Waschbenzin gereinigt. **Der ausfahrbare Teil der Gasdruckfeder ist gefettet und sollte nicht gereinigt werden.**

Standfuß:

Dunkle Abriebstreifen von Schuhsohlen beseitigen Sie am besten mit einem weichen Radiergummi oder einem sanften Tuch mit Waschbenzin. Den Kontakt mit Metallabsätzen o.ä. sollten Sie auf jeden Fall vermeiden.

Weitere Pflegetipps und Infos erhalten Sie beim aeris-Service-Team: +49 (0)89/900506-0 oder info@aeris.de.